




МОНТАЖНА СХЕМА VEGA 1.1 - 4 ЦИЛ.









MAP сензор
P- налягане
V- вакуум



превключвател
газ/бензин, нивомер и зумер



виолетов × виолетов
жълт × жълт
черен × черен
червен × червен-черен



**черно-червен
+12V на контакт**

виолетов

(КЪМ ЛАМБДА СОНДА ИЛИ БЕНЗИНОВА ПОМПА ИЗБЕРЕТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ НАСТРАЙКИ 3)

